

Schaarlift JLG 3246 E 2 – 085.304





Rode knop = NOODSTOP (uittrekken voor bediening)

Sleutel naar boven = bediening boven in schaarlift

Sleutel naar beneden = bediening vanop de grond

Witte knop = schaarlift omhoog of omlaag

Bij bediening beneden kan er niet gereden worden met de schaarlift!



Rode knop = NOODSTOP (uittrekken bij bediening)

Van links naar rechts (bovenaan):

Blokkeren differentieel

Uitschuiven van bak -> niet beschikbaar (manueel)

Van links naar rechts (onderaan):

Keuzeknop -> rijden

Hazeke: om snel te rijden (keuzeknop rijden opnieuw indrukken)

Keuzeknop -> omhoog/omlaag