

# **Handleiding X331**

## **Inhoud**

- Woordje vooraf
- Hoe gaat u stap voor stap te werk?
- Wat als

## **Woordje vooraf**

Beste gebruiker,

Deze handleiding is opgesteld zodanig dat u gemakkelijk de graafmachines kunt gebruiken zonder te beschadigen. Wij raden u daarom ook ten sterkste aan dat u deze handleiding nauwgezet volgt.

Stap voor stap wordt alles uitgelegd aan de hand van een stappenplan, bijgestaan door foto's. Indien u het toch nodig acht om van deze stappen af te wijken, staat u zelf in voor de gevolgen.

Mocht u toch nog problemen tegenkomen die u niet opgelost krijgt met deze handleiding, kan u ons steeds contacteren en helpen wij u graag verder.

Veel succes met uw project

Het Bestrentteam

**Hoe gaat u stap voor stap te werk?**

Het is belangrijk om te weten met welk toestel u te maken heeft vooraleer u deze handleiding doorneemt. Het besturingsmechanisme is steeds dezelfde maar er zijn kleine verschillen op gebied van bak wisselen en opstart



X331

**Stap 1: het opstarten van het toestel**

Dit is afhankelijk van het toestel:

X331 met sleutel	X331 met codepaneel
	
<p>X323/X331/X341/E50 met sleutel</p>	<p>X323/X331/X341/E50 met codepaneel</p>
<p>Het contact met de sleutel kan je terugvinden achteraan op de rechterjoystick in de bestuurderscabine. U dient eerst de sleutel naar links te draaien om voor te gloeien. Doe dit gedurende 20 seconden en draai dan de sleutel helemaal naar rechts. De graafmachine moet nu starten.</p>	<p>Het codepaneel bevindt zich rechts achteraan in de bestuurderscabine. U drukt op de "enter code." Bij de ene graafmachine vraagt hij een code en geef je 0333 in. Bij de andere gaat hij direct over naar gloeien (af te lezen op de display) Wanneer de teller voor gloeien op 0 staat, drukt u terug op de groene knop. Totdat de motor gestart is.</p>

### Stap 2: Rijden met de graafmachines



Het manoeuvreren met de graafmachines gebeurt met de twee hendels die u op de foto terugvindt. Dit is voor elke graafmachine hetzelfde. Elke hendel representeert een rups van de graafmachine. Vooruit rijden doe je door de 2 hendels tegelijk vooruit te duwen. Achteruit doe je door de 2 achteruit te trekken. Om links af te buigen trek je de linkerhendel naar achter en de rechterhendel vooruit. Voor rechts om te buigen doe je het tegenovergestelde.

### Stap 3: Het bedienen van de graafmachine

#### De graafarm



Het bedienen van de graafmachine is voor elk toestel hetzelfde. U heeft steeds 2 joysticks die zich rechts en links van de bestuurderszetel bevinden. Om de joysticks te activeren, dient u de linkerarm naar beneden te kantelen totdat deze vastklikt(A). Indien u dit niet doet, zal

het toestel niet werken. Aan de joysticks hangt ook steeds een plaatje met symbolen wat er beweegt wanneer u een joystick naar een bepaalde kant duwt.

### Het toerental verhogen

Vooraleer u effectief aan het werk gaat dient u soms het toerental van de kraan te verhogen. Dit doet door de gastoevoer verder open te zetten. Dit is de rode hendel die zich aan de rechterkant bevindt. Als u deze beweegt richting het symbool van de haas, zal het toerental verhogen.



### Pedalen



Naast de stuurknuppels bevinden zich pedalen. Deze pedalen dienen voor volgende functies: Met de rechterpedaal zorg je ervoor dat de graafarm links of rechts zwenkt. Met de rechterpedaal activeert u de breekhamer indien deze aangesloten is.

### Lichten, eventuele verwarming en ruitenwisser

De bediening van deze elementen gebeurt gewoon door schakelaars dewelke je in elk toestel vindt. Het gebruik hiervan verschilt niet van deze in een auto.

### Stap 4: Het vervangen van de grondbak aan de graafarm



X331 – Met de sleutel vijst u de schroef (A) onderaan naar rechts. Vervolgens kan u de bak loskappen en vervangen. Tot slot zet u de nieuwe bak vast door naar links te draaien.





X331 – Met de sleutel vijst u de koppeling (A) onderaan los. Vervolgens kan u de bak loskippen en vervangen. Tot slot zet u de nieuwe bak vast.