

# **Handleiding hoogwerker op aanhangwagen**

## **Inhoud**

- Woordje vooraf
- Hoe gaat u stap voor stap te werk?
- Wat als

## **Woordje vooraf**

Beste gebruiker,

Deze handleiding is opgesteld zodanig dat u gemakkelijk de hoogwerker kunt gebruiken zonder te beschadigen. Wij raden u daarom ook ten sterkste aan dat u deze handleiding nauwgezet volgt.

Stap voor stap wordt alles uitgelegd aan de hand van een stappenplan, bijgestaan door foto's. Indien u het toch nodig acht om van deze stappen af te wijken, staat u zelf in voor de gevolgen.

Mocht u toch nog problemen tegenkomen die u niet opgelost krijgt met deze handleiding, kan u ons steeds contacteren en helpen wij u graag verder.

Veel succes met uw project

Het Bestrentteam

## Hoe gaat u stap voor stap te werk?

### Startopstelling



Dit is de basisopstelling vooraleer u het toestel gaat gebruiken.

Het toestel staat in deze fase opgeborgen. Dit is om het transport van het toestel te vergemakkelijken.

### Stap 1: De aanhangwagen afkoppelen

Dit doet u zoals eender welke aanhangwagen: Draai het steunwiel van de hoogwerker verder naar beneden. Op deze manier komt de hoogwerker automatisch hoger dan de trekhaak en kan je hem er makkelijk afnemen. Koppel vervolgens de hoogwerker af van de auto. Helemaal achteraan op de kooi is ook een baar met lichten gemonteerd. Vergeet deze ook niet af te koppelen en opzij te leggen.

### Stap 2: De tandbeugel losmaken



De hoogwerker is vergrendeld tegen het op en neer wippen tijdens het transport via een tandbeugel die zich aan de linkse zij-achterkant bevindt (A). U moet deze ontgrendelen alvorens andere acties te ondernemen. Vergeet deze ook niet terug vast te koppelen bij het opbergen.

### Stap 3: Het aansluiten van het vermogen

Aan de linkse zij-achterkant bevindt zich eveneens een stekker waaraan je het meegegeven stopcontact kan aansluiten en via een verlengkabel op het elektrisch net kan aansluiten.



Stap 4: Het uitzetten van de steunvoeten



Net buiten de kooi aan de achterkant van de hoogwerker bevindt zich een bedieningspaneel. Steek de sleutel in het contact en zet deze in de stand “steunvoeten” (A). Zorg ervoor dat de rode knop uitgedrukt is door er lichtjes mee te draaien. (B)

In de kooi bevindt zich ook een bedieningspaneel; druk ook hier de rode knop uit. Draai nu de zwarte knop naar de positie “start” (D) Ga vervolgens naar de rechtse kant van de hoogwerker. Hier bevindt zich het bedieningspaneel van de steunvoeten.



Er bevinden zich 4 zwarte hendels. Dit is er 1 per voetsteun. De hendels zijn genummerd van 1 tot 4. Deze nummers bevinden zich ook op de voetsteunen zelf. Via deze hendels kunnen de voetsteunen uitgeschoven worden. Let op: je moet eerst de voorste steunvoeten plaatsen (nummer 3 en 4) alvorens de achterste steunvoeten (1 en 2) uit te schuiven. Het rode lichtje naast de hendels brandt tijdens het uitschuiven en zal pas uitgaan zodra alle vier de steunvoeten zijn

uitschoven. Zet de steunvoeten zover uit dat de wielen hierbij tot 10cm van de grond komen. Aan het bedieningspaneel bevindt zich tevens een waterpasser. Vergewis u ervan dat de hoogwerker waterpas staat en dat de steunvoeten voldoende steun hebben.

Stap 5: Werken met de hoogwerker



Draai de sleutel op stand “hoogwerker” Nu activeert u het bedieningspaneel in de kooi.(A)

Via de 4 zwarte hendels in de kooi kan je de hoogwerker bedienen. Je dient wel steeds de rode knop mee in te duwen tijdens de bediening. (B) De blauwe en gele knop dienen om de kooi te kantelen. De noodstop bevindt zich hier ook. Deze dient u enkel in te drukken in nood of als er iets dreigt mis te lopen.



Stap 6: Tijdelijk stoppen met werken met de hoogwerker

Plooi de hoogwerker steeds helemaal terug samen. Zet de sleutel op stop en neem dan de sleutel uit het contact. Ontkoppel de elektrische aansluiting.

Stap 7: Definitief stoppen met werken met de hoogwerker

U gaat gewoon in omgekeerde volgorde te werk. Let goed op: de volgorde van de poten die u wegneemt (eerst 1 en 2, dan 3 en 4), de noodstop indrukken, de tandbeugel terug bevestigen en alle meegeleverde bedrading terug meebrengen.