www.bestrent.com
Genie GS-1930
www.bestrent.com
015 25 15 00
BTV

Rode knop = NOODSTOP (uittrekken voor bediening)

Achteraan joystick knop ingedrukt houden voor elke bediening

Keuzeknop voor rijden of omlaag/omhoog (indrukken naar keuze)

<u>Bij keuze : rijden:</u>

- Joystick naar voor = vooruit rijden
- Joystick naar achter = achteruit rijden
- Knop bovenop joystick rechts = rechts draaien

Knop bovenop joystick links = links draaien

<u>Bij keuze : omhoog/omlaag:</u>

- Joystick naar voor of achter = omhoog of omlaag

Van links naar rechts :

- Noodschakelaar om te zakken
- Urenteller
- NOODSTOP
- Omhoog en omlaag
- Bediening boven of bediening beneden